

Contains:

- Safety Information
- Operating Instructions
- Warranty Information Trouble Shooting Guide

Annotated Diagram

This safety alert symbol indicates important safety messages in this manual. When you see this symbol, be alert to the possibility of personal injury and carefully read the message that follows.

WARNING: THIS IS NOT A TOY. MISUSE MAY CAUSE SERIOUS INJURY OR DEATH. EYE PROTECTION DESIGNED FOR

WORN BY THE USER AND ANY PERSON WITHIN RANGE. RECOMMEND AT LEAST 18 YEARS OLD TO PURCHASE, 14 YEARS OLD TO USE WITH ADULT SUPERVISION OR 10 YEARS OLD TO USE ON ASTM-STANDARD F1777-02 READ OPERATION MANUAL BEFORE USING.



WARNING: NEVER SHOOT AT ANYONE WITHOUT PROPER PROTECTIVE EQUIPMENT FOR EYES, EARS, THROAT AND HEAD, WHICH MUST BE WORN AT ALL TIMES. EYE PROTECTION MUST BE DESIGNED SPECIFICALLY FOR PAINTBALL USE. FAILURE TO FOLLOW THESE SAFETY PRECAUTIONS MAY RESULT IN BODILY INJURY INCLUDING BLINDNESS AND DEAFNESS

Welcome to the Stryker™ team and thank you for purchasing this high quality Stryker™ paintball marker.

We at Stryker™ stand committed to providing you with the best product and service available. Your new marker is designed and manufactured to provide ease of maintenance with trouble free performance. We ask that you read this manual to obtain the maximum enjoyment and safety of your purchase.


Call 1-800-755-5061 or visit our web site at www. strykerpaintball.com if you should need an Illustrated Parts List.

A RULES OF SAFE PAINTBALL MARKER HANDLING

- Always wear proper eye, face and ear protection designed especially to stop paintballs.
- Never shoot a person who is not wearing proper protection.
- Treat every paintball marker as if it were loaded
- Never look down the barrel of the marker.
- Never point the paintball marker at anything you don't wish to shoot. Keep the paintball marker on safe until ready to shoot.
- Keep the barrel plug in the paintball marker's muzzle when
- no shooting.
- Always remove gas source before disassembly. Store the paintball marker unloaded and degassed in a locked place.
- Follow warnings listed on gas source for handling and storage.
- . Never use anything other than .68 caliber paintballs. 12. Do not shoot fragile objects such as windows.
- 13. Paintballs may cause staining of some porous surfaces such as brick, stucco and wood.
- 14. Always measure velocity before playing paintball.
- 15. Never shoot at velocities in excess of 300 feet per second. Never engage in vandalism.
- Do not use marker for drive-by shootings.
- 18. Do not modify your marker's pressurized air system or cylinder in any way.



Stryker™ 1201 S.E. 30th Street Bentonville, AR 72712 1-800-755-5061 www.strykerpaintball.com



OPERATING INSTRUCTIONS

A WARNING: Be sure the paintball marker is always pointed in a safe direction. Read the following operating instructions and WITHOUT LOADING ANY PAINTBALLS proceed several times through the operating steps with your paintball marker (dry fire the paintball marker at a safe target) so that will be able to operate the marker properly and safely

STEP 1. EYE PROTECTION: Make sure everyone within range (200 yards) is properly protected from paintball impacts.

STEP 2. PUT ON "SAFE". Push safety from left to right; no red band showing. Make sure barrel plug is placed securely in muzzle of marker STEP 3. COCK: Cock marker by pulling cocking handle fully back until locked in sear position. This marker is a semi-automatic marker, which will re-

cock itself after firing when working properly. **STEP 4. ATTACH GAS SOURCE:** Marker can be used with a constant air refillable cylinder (not Included). You should expect better gas efficiency with a larger refillable cylinder. (RECOMMEND Stryker™ 9oz. refillable cylinder.

ONLY USE STRYKER™ CYLINDERS - All Stryker™ refillable cylinders and markers meet ASTM standards for thread engagement. Other cylinders may not meet ASTM standards and will not match your marker.

NOTE: Add 3 drops of mineral oil to the ASA adapter prior to attaching the refillable cylinder. Check the website at: www.strykerpaintball.com for approved lubricants. STEP 5. LOAD PAINTBALLS:

A) Insert loader (not Included with all packaging) into ball feed port. Grip loader from the top. Insert loader feed neck into ball feed port on the marker. Twist and push firmly in a clockwise direction.

NOTE: The loader to ball feed port fit is purposely

B) Pour paintballs into loader. NOTE: Paintballs are gravity fed from loader to the marker each time the trigger is pulled. Too rapid a rate of fire, broken balls or too many balls in loader may cause subsequent balls to break and will adversely affect the paintball marker's accuracy. Use a squeegee to clean inside the paintball marker's barrel. (RECOMMEND Stryker™ brand .68 caliber paintballs.) Paintballs should be stored in a cool, dry place in sealed plastic bags. Do not subject to freezing, excessive heat, humidity or store in direct sunlight. These conditions may cause ball breakage and/or poor feeding.

STEP 6. Remove barrel plug and take off safe by pressing safety from right side of paintball marker until red band is showing

STEP 7. VERIFY VELOCITY: Verify that the paintball marker's velocity is below 300 feet per second or less if required by playing field. Velocity should be measured with a chronograph prior to playing paintball. Velocity may be adjusted by turning the velocity adjustment screw (See Fig. C) Using a 1/8" allen key (Included) turn the screw clockwise to Increase velocity and counter-clockwise to

decrease velocity **NOTE:** If using compressed air or nitrogen to power your marker, you may need to install

the enclosed spring guide spacer to achieve a more desirable velocity. To install your spacer, follow steps 1-4 under "Field Strip Guide." With your marker field stripped, add the spacer between the spring and spring guide, see Figure B. Reassemble your marker, verify your velocity and adjust as

Figure C

STEP 8. FIRE: Paintball marker is now ready to fire.

WARNING: Never shoot at anyone without proper protective equipment for eyes, which must be worn at all times. Eye protection must be designed specifically for paintball use. Failure to follow these safety precautions may result in bodily injury Including blindness and deafness.

WARNING: All paintball markers are considered to be loaded until demonstrated to be unloaded by following the steps for unloading your marker.

UNLOADING YOUR MARKER

WARNING: Always wear proper eye, face and ear protection designed especially to stop paintballs while unloading your paintball marker.

STEP 1. Make sure barrel plug is securely in barrel. **STEP 2.** Put Marker on safe. (Push left to right)

STEP 3. Remove loader.

STEP 4. Turn marker upside down to remove paintballs from feed port.


STEP 5. Point marker toward ground in a safe direction, remove barrel plug and fire several times to insure marker is completely unloaded. Replace barrel plug, put marker back on safe.

STEP 6. Remove gas source.

STEP 7. Use squeegee to dislodge any paintballs from barrel. Do not unload your marker indoors.

WARNING: Do not look down the breach or barrel of the marker while gas source is attached.

Use a barrel squeegee to clean broken paintballs from your marker's barrel. We recommend Viewloader® Proflex squeegee #5012.



FIELD STRIP GUIDE

Bolt and hammer removal

STEP 1. EYE PROTECTION:


Make sure everyone within range (200 yards) is properly protected from

STEP 2. Remove gas supply from marker. **STEP 3.** Make sure cocking pin is in the forward position. Pull trigger to

STEP 4. Remove cocking pin, bolt, quick pull-pin, hammer plug, bumper, spring guide, spring and hammer. (Figure B). NOTE: Use caution when removing as all parts are under spring tension.

FIELD STRIP REASSEMBLY

Follow the steps above in reverse order. Lubricate all wear points and o-rings with mineral oil only.



SPECIAL INSTRUCTIONS

Maintenance/Operation Follow all procedures listed in this manual. In addition, periodically check

the steel braided hose assembly for leaks or fraying.

Do not allow the steel braided hose to be pinched in any way. The hose is durable but is not intended to act as a trigger guard. **STEP 1.** Follow Steps 1-4 of Field Strip Guide.

STEP 2. Pull trigger and tap rear of the receiver against towel on flat surface to remove hammer.

STEP 3. Grasp hammer with fingers and pull from receiver.

STEP 4. Clean with soft cloth or baby wipe. Relubricate with mineral oil and

replace. NOTE: Examine o-ring for any damage and replace if necessary. **STEP 5.** Replace hammer bolt assembly into receiver with sear flat down. NOTE: It is necessary to pull the trigger 3 or more times while applying pressure to hammer bolt assembly with your finger in order to fully seat the

STEP 6. Reassemble per Field Strip Reassembly Section.

NOTE: The bolt is uniquely designed to be installed with the air through hole downward. If you install with air through hole upward the cocking pin will not fully insert into the bolt. This is to prevent Incorrect reassembly.

PUNTOS DE LUBRICACIÓN POINTS DE LUBRIFICATION

LUBRICATION POINTS

DESCRIPTION

Trigger Spring Casing

Spring Trigger

pring Safety

Ball Stop

DO'S AND DON'TS OF CARE AND MAINTENANCE **Note:** Any cosmetic or mechanical changes to product will void warranty and may not satisfy ASTM standards for safety during paintball play. Use only Stryker[™] approved replacement parts and upgrade components to maintain warranty and safe operating marker. Follow these easy points to keep your marker in top shape for years to come.

DO read owners manual thoroughly before using marker and for

complete disassembly and cleaning instructions..

DO lubricate o-rings using 3 drops of mineral oil in the ASA adapter with each change of gas source (tank), or marker will dry out and cause it to not recock after the first shot or after rapid firing.

 DO examine valve seal drawing on back to insure correct reassembly.

DO familiarize yourself with the parts drawing prior to any disassem-

bly.

DO put marker parts on cloth to avoid losing parts or parts falling

down onto dirt or sand when disassembling,

DO lubricate o-rings with mineral oil immediately after cleaning.

DON'T change or modify your marker or air system. Stryker markers, valve, air hose, air adaptor and pressurized tanks are designed to satisfy the ASTM requirements for safety. Any modification

may not be to the ASTM standards and may be unsafe for paintball play.

DON'T return this marker to retailer. Call 1-800-755-5061. DON'T DISASSEMBLE marker if you are unfamiliar with marker maintainence. (Call customer service at 1-800-755-5061 or visit our web-

at www.strvkerpaintball.com for assistance).

 DON'T use lubricants other than mineral oil. (For questions about proper lubricants consult the web page or customer service at

1-800-755-5061)
DON'T disassemble hose from marker. (Call customer service at 1-800-755-5061 for assistance).

DON'T immerse marker in water. (Marker parts may be cleaned by wiping with a soft cloth or paper towel).

DO NOT RETURN THIS MARKER TO YOUR **RETAILER. FOR ASSISTANCE CALL** 1-800-755-5061.

WARRANTY INFORMATION WARRANTY: LIMITED 90 DAY WARRANTY (ORIGINAL PURCHASE RECEIPT REQUIRED)

For 90 days from date of purchase, Stryker[™] will repair or replace this marker free of charge if defective in material or workmanship. This war ranty gives you specific legal rights. You may also have other rights which may vary from state to state. Service is available from authorized Stryker™ strykerpaintball.com or by calling Stryker $^{\rm m}$ at 1-800-755-5061. These Service Centers generally offer the quickest service.

If you would rather return your marker to Stryker[™] please call customer service at 1-800-755-5061 for return authorization number and shipping address. (Authorization number must be visible on

outside of shipping package to be accepted.)Do not return any products via non-trackable services such as regular mail or parcel post. Such products may become lost and Stryker^M LLC. will not be responsible for replacement.

PAINTBALL MARKERS OUT-OF-WARRANTY

than those sent back to the factory.

Authorized Service Centers will gladly repair any markers out of warranty for a nominal charge to cover parts and labor. Repairs made by Service Centers will usually be faster and less expensive

Go to www.strykerpaintball.com for service center locations near you Prior to shipping out of warranty markers, you must first call customer service at 1-800-755-5061 for return authorization number and shipping address. (Authorization number must be visible on outside of shipping package to be accepted.) Any out of warranty Marker returned to StrykerTM must be shipped prepaid and Include the repair fee. Please call the Customer Service number for current repair fees. Stryker™ will repair or replace the marker with a reconditioned unit of the same model. If payment is not Included, you will be billed for the repair fee plus a \$4.00 invoicing fee. Upon receipt of payment, the marker or its replacement will be shipped to you. In the event that the

Additional Troubleshooting Tips, Repair Kit and Parts Exploded view are available on our website at: www. strykerpaintball.com.

marker Includes no means of contacting the sender or no payment for

repairs is received within 60 days of billing, the ownership of the marker will be forfeited and it will be disposed of at the discretion of Stryker™ LLC.

Symptom	Cause	Solution
Loader Is Not Functioning \Or Is Losing Maximum Performance	Depleted Or Low Batteries	Replace Batteries
Loader Is Not Operating Properly	Broke Paint In The Loader	Clean The Loader
I Have Replaced Batteries And Cleaned My Loader And It Still Will Not Operate	Damaged Electronics	Visit A Local Service Center Or Contact JT For Assistance At 800-755-5061
The Loader jams	Too Many Paintballs In The Loader or low quality out of round paintballs	Leave Some Room For Ball Movement When Firing The Loader

MANUAL DEL PROPIETARIO

Contiene:

- Información de Seguridad Garantía
- Diagrama Instrucciones de Funcionamiento
- Guía para Resolver Problemas

A Este símbolo de alerta indica importantes mensajes en este manual. Cuando isted vea este símbolo, esté alerta a la posibilidad de lesiones y lea con cuidado el mensaie aue siaue.

ADVERTENCIA: ESTE NO ES UN JUGUETE. EL MAL USO PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVEDAD O Inclusive la muerte. Protección para el Juego de Paintball DEBERÁ SER USADA POR EL USUARIO Y CUALQUIER PERSONA DENTRO DEL PERÍMETRO DE ALCANCE DEL JUEGO. SE RECOMIENDA QUE LA PERSONA QUE COMPRE EL PRODUCTO SE POR LO MENOS DE 18 AÑOS DE EDAD. 14 AÑOS CON LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO. O DE 10 AÑOS SI ES USADO DENTRO DE UNA CANCHA QUE CUMPLA CON LAS NORMAS ASTM-STANDARD F1777-97. LEA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

ADVERTENCIA: NUNCA DISPARE A NADIE QUE NO ESTÉ CUBIERTO CON EQUIPO otección apropiado para ojos, oídos, garganta y cabeza, este equipo DEBERÁ SER USADO TODO EL TIEMPO. LA PROTECCIÓN PARA LOS OJOS DEBERÁ SER DISEÑADA ESPECÍFICAMENTE PARA EL USO DE PAINTBALL. EL FALLAR EN SEGUIR ESTAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD PUEDE RESULTAR EN LESIONES DE GRAVEDAD O INCLUSO CEGUERA Y SORDERA

Bienvenidos al equipo de Stryker™ y gracias por comprar esta pistola marcadora de Paintball de gran calidad.

Nosotros en Stryker™ nos comprometemos en proveerlo con el mejor producto y servicio posibles. Su modelo está diseñado y fabricado para un fácil mantenmiento y un funcionamiento libre de problemas. Le aconsejamos que lea este manual para obtener la seguridad y disfrute del producto.

Llame al 1-800-755-5061 o visite nuestro website www.strykerpaintball.com si necesita lista ilustrada de partes.

REGLAS PARA EL MANEJO SEGURO DE SU PAINTBALL

- Siempre utilice protección adecuada para ojos, cara y oídos diseñada específicamente para detener la munición paintball.
- Nunca le dispare a una persona que no tenga la pro tec ciónde seguridad adecuada.
- Maneje siempre cada pistola de Paintball como si estuviera cargada.
- Nunca mire por el cañón del marcador.
- Nunca apunta su pistola a lo que no quiera disparar.
- Mantenga la pistola con seguro hasta que esté listo para disparar. Mantenga el cañón de la pistola con su tapón cuando no esté usando.
- Remueva siempre la fuente de gas antes de desarmar.
- Guarde bajo llave su pistola de paintball descargada de gas y de munición
-). Siga las instrucciones de seguridad de la fuente de gas para su manejo y almacenamiento
- . Nunca use nunca nada que no se munición paintball de calibre .68 Nunca dispare a obietos frágiles tales como ventanas.
- La munición paintball puede causar manchas en superficies porosas tales como
- ladrillo, madera o estuco. Siempre mida la velocidad antes de empezar a jugar paintball.
- Nunca dispare a velocidades en exceso a 300 pies (90 m) por segundo.
- Nunca se involucre en vandalismo.
- No utilice el marcador para tirar al pasar maneiando. 8. No modifique en ninguna forma el sistema de aire a presión de su marcador o cilindro.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

ADVERTENCIA: Asegúrese de que el marcador de paintball esté siempre apuntando hacia una dirección segura. Lea las siguientes instrucciones de operación y SIN CARGAR NINGUNA PAINTBALL repase varias veces los pasos operativos de su marcador de paintball (dispare el marcador de paintball en vacío hacia un objetivo seguro) de manera tal que usted pueda operar el marcador en forma apropiada y segura.

PASO 1. PROTECCIÓN PARA LOS OJOS: Asegúrese de que cualquier persona que esté dentro del rango de acción (200 yardas) esté adecuadamente protegida contra los impactos

PASO 2. COLOCAR EN POSICIÓN "SEGURIDAD": Empuje la corredera de seguridad de derecha a izquierda; no se verá la banda roja. Asegúrese de que el tapón del cañón esté colocado en forma segura en la boca del marcador.

PASO 3. ARMADO: arme el marcador tirando de la manija de armado totalmente hacia atrás hasta que trabe en posición de disparo. Este marcador es semiautomático, lo cual significa que cuando esté funcionando adecuadamente, se rearmará a sí mismo después

PASO 4. ACOPLAMIENTO DEL SUMINISTRO DE GAS: El marcador puede ser utilizado con un cilindro recargable de aire constante (no Incluido). Usted debería esperar una mejor eficiencia del gas con un cilindro recargable más grande. (Cilindro recargable recomendado Item #1471 \

UTILICE SOLAMENTE CILINDROS STRYKER™ - Todos los cilindros recargables y los marcadores Stryker™ cumplen con las normas ASTM para acoplamiento a rosca. Otros cilindros pueden no cumplir con las normas ASTM y no se adaptarán a su **marcador.** NOTA: Agregue 3 gotas de aceite mineral al adaptador ASA antes de acoplar el cilindro recargable. Verifique el sitio Web en la dirección: www.strykerpaintball.com para

PASO 5. CARGA DE PAINTBALLS: A) Inserte el cargador (no Incluido en el paquete) en la compuerta de alimentación de las bolas. Agarre el cargador por la parte superior. Inserte el cuello del cargador de alimentación dentro de la compuerta de alimentación de bolas del marcador. Tuerza y empuje firmemente en el sentido de las aquias del reloj.

NOTA: El encastre entre el cargador y la compuerta de alimentación de bolas es ajustado de manera intencional.

B) Vierta las paintballs dentro del cargador.

NOTA: Las Paintballs son alimentadas por gravedad desde el cargador hacia el marcador cada vez que se tira del gatillo. Un ritmo de disparo muy rápido, Bolas rotas o demasiadas bolas en el cargador pueden causar que las bolas siguientes se rompan y ello afectará en forma adversa la exactitud del marcador de paintball. Utilice un secador para limpiar el interior del cañón del marcador de paintballs. (SE RECOMIENDA el uso de paintballs Styker calibre .68.) Las Paintballs deben ser almacenadas en un lugar fresco y seco, en bolsas de plástico selladas. No las someta al congelamiento, excesivo calor, humedad ni las almacene bajo la luz directa del sol. Estas condiciones pueden causar la rotura de las bolas y/o una nobre alimentación.

PASO 6. Retire el tapón del cañón y desactive la seguridad empujando la corredera de seguridad desde el lado derecho del marcador de paintball hasta que la banda roja se

PASO 7. VERIFICAR LA VELOCIDAD: Verifique que la velocidad del marcador de paintball esté por debajo de los 300 pies por segundo o menos si así lo requiere el campo de juego. La velocidad debe ser medida con un cronómetro antes de jugar al paintball. La velocidad puede ser ajustada girando el tornillo de ajuste de velocidad (Ver Fig. C) Utilizando una llave Allen de 1/8" (Incluida) gire el tornillo en el sentido de las agujas del reloj para incrementar la velocidad y en sentido contrario al de las agujas del reloj para reducir la velocidad. (SE RECOMIENDA el cronómetro Viewloader® sobre el cañón para verificar la velocidad. Ítem #7815.) **NOTA:** Si utiliza aire o nitrógeno comprimido para energizar su marcador, puede ser necesario que necesite instalar el espaciador de la quía de resorte adjunto para lograr una velocidad más deseable. Para instalar el espaciador siga los pasos 1-4 de la "Guía para el desarme en el campo." Con su marcador desarmado, agregue el espaciador entre el resorte y la guía del resorte. Ver Figura B. Vuelva a ensamblar el marcador, verifique la velocidad y ın sea necesario.

PASO 8. DISPARO: El marcador de paintball está ahora listo para disparar. ADVERTENCIA: Nunca dispare hacia alquien que no posea el equipo apropiado de protección para los ojos, el cual debe ser utilizado en todo momento. La protección para los ojos debe ser diseñada específicamente be para su uso en el juego de paintball. La falta de cumplimiento con estas precauciones de seguridad puede dar como resultado, lesiones en el uerpo Incluyendo la ceguera y sordera.

ADVERTENCIA: Se considera que todos los marcadores de paintball están cargados hasta que se demuestre que están descargados siguiendo los pasos para la descarga de su

DESCARGA DE SU MARCADOR ADVERTENCIA: Siempre utilice la protección apropiada para los ojos, la cara y los oídos

diseñada específicamente para detener las paintballs durante la descarga de su marcador de

PASO 1. Asegúrese de que el tapón del cañón esté seguramente colocado en el mismo.

PASO 2. Coloque el marcador en la posición seguridad. (Empuje de izquierda a derecha) PASO 3. Retire el cargador.

PASO 4. Ponga el marcador boca abajo para remover las paintballs de la compuerta de alimentación. PASO 5. Apunte el marcador hacia el piso en una dirección segura; retire el tapón del cañón v dispare varias veces para asegurarse de que el marcador esté completamente descargado.

ecoloque el tapón del cañón, coloque el marcador nuevamente en seguridad. PASO 6. Retire el suministro de gas. PASO 7. Utilice un secador para retirar cualquier paintball que se encuentre en el cañón. No

descargue el marcador en el interior de un local. ADVERTENCIA: No mire hacia adentro de la abertura ni del cañón del marcador mien-

GUÍA PARA DESARMADO EN EL CAMPO

Remoción del Cerrojo y Percutor **NOTA:** El cañón de este marcador está integrado dentro del receptor y no está diseñado para ser removido ni reemplazado.

PASO 1. PROTECCIÓN PARA LOS OJOS:

Asegúrese de que cualquiera que se encuentre dentro del rango de acción (200 yardas) esté

debidamente protegido contra los impactos de paintballs. **PASO 2**. Remover el suministro de gas del marcador.

PASO 3. Asegúrese de que el perno de armado está en la posición delantera. Tire del gatillo para liberar si fuera necesario. PASO 4. Retirar el perno de remoción rápida, el cerrojo, rápido tirar clavija, el tapón del percu-

tor, el amortiguador, la guía del resorte, el resorte y el percutor. (Figura B). NOTA: Tenga precaución cuando las retire ya que todas estas partes se encuentran bajo tensión de resortes. REARMADO EN EL CAMPO

Siga los pasos enunciados más arriba en orden inverso. Lubrique todos los puntos de desgaste v los sellos de goma solamente con aceite mineral.

INSTRUCCIONES ESPECIALES Mantenimiento/Operación

Siga los procedimientos listados en este manual. Además, periódicamente verifique el estado del conjunto de manguera recubierta con malla de acero para determinar si tiene pérdidas o está deshilachada.

permitir que la manguera con malla de acero se perfore de ninguna manera La manquera es durable pero no está diseñada para actuar como protección del gatillo.

PASO 1. Siga los Pasos 1-4 de la Guía de Desarmado en el campo.

PASO 2. Tire del gatillo y golpee la parte posterior del receptor contra una toalla sobre una superficie plana para remover el percutor.

PASO 3. Tome el percutor con los dedos y tire hacia afuera del receptor.

PASO 4. Limpie con un trapo suave o con toallitas para bebes. Vuelva a lubricar con aceite mineral y reemplace. NOTA: Examine el sello de goma para determinar si tiene deterioros y reemplácelo si

PASO 5. Vuelva a colocar el conjunto de cerrojo y percutor dentro del receptor con el gancho del percutor plano y hacia abajo. NOTA: Es necesario tirar del gatillo tres o más veces mientras se aplica presión al conjunto de cerrojo y percutor con su dedo a fin de asentar en forma

PASO 6. Vuelva a armar según la Sección de Rearmado en el Campo.

NOTA: El cerrojo está diseñado de manera única para ser instalado con el agujero por el cual pasa el aire hacia abajo. Si usted lo instala con el agujero por el cual pasa el aire hacia arriba,

el perno de armado no se insertará en forma total dentro del cerrojo. Esto es para evitar el

PASO 7. Use el sacador para desalojar cualquier paintball del cañón. Do no descargue su

LO QUE DEBE Y NO DEBE HACERSE DURANTE EL CUIDADO Y **MANTENIMIENTO**

Nota: Cualquier cambio en la cosmética o en la mecánica del producto anulará la garantía y puede no satisfacer las normas ASTM de seguridad durante el juego de paintball. Utilice solamente partes de reemplazo y componentes de actualización aprobados por Stryker™ para mantener la garantía y las condiciones seguras de operación del marcador. Siga estos puntos fáciles para mantener su marcador en estado óptimo durante los años venideros.

QUÉ SE DEBE HACER LEA en forma completa el manual del propietario antes de usar el marcador y para obtener instrucciones completas para desarmado y limpieza.

•LUBRIQUE los sellos de goma usando 3 de aceite mineral en el adaptador ASA con cada cambio de suministro de gas (tanque), caso contrario el marcador se secará y no permitirá el rearmado después del primer disparo o en caso de disparos rápidos.

 EXAMINE el dibujo del sello de la válvula en la parte posterior para asegurar el correcto rearmado. ■FAMILIARÍCESE con el dibujo de las partes antes de realizar cualquier desarmado

•COLOQUE las partes del marcador sobre un trapo para evitar perderlas o que las mismas se caigan sobre tierra o arena durante el desarmado,

•LÜBRIQUE los sellos de goma con aceite mineral inmediatamente después de la limpieza. Ver la parte posterior para reconocer los puntos de lubricación.

QUÉ NO SE DEBE HACER

■NO cambiar ni modificar su marcador ni el sistema de aire. Los marcadores Stryker™, la válvula, la manquera de aire, el adaptador de aire y los tangues presurizados están diseñados para satisfacer los requerimientos de seguridad de las normas ASTM. Cualquier modificación puede no satisfacer las normas ASTM y puede ser insegura para el juego de paintball. • NO devuelva este marcador al vendedor. Llame al teléfono 1-800-755-5061.

•NO DESARME el marcador si usted no está familiarizado con el mantenimiento del mismo. (Llame a servicio al cliente al teléfono 1-800-755-5061 o visite nuestra página Web en ww.strykerpaintball.com para obtener asistencia).

•NO use lubricantes que no sean aceite mineral. (Para consultas acerca de los lubricantes apropiados ver en la página Web o llamar a servicio al cliente al teléfono 1-800-755-5061)

NO desarmar la manguera del marcador. (Llamar a servicio al cliente al teléfono 1-800-755-5061 para obtener

PROBLEMA	CAUSA SOLUCIÓN		
Fuga de gas en la Conexión de la cilindro	Anillo de Caucho de la cilindro Dañado	Reemplace el Anillo de Caucho	
Fuga de Gas Dentro de Cañón	Sello de Válvula Dañado	Reemplace el cuerpo de la válvula	
La Pistola no Dispara	La Pistola no está Amartillada	Amartille la Pistola antes de Disparar	
	Falta de Presión de Gas	Rellene o Cambie la Botella o el Cilindro de CO2	
	Falta de lubricante o partículas de bolas de pintura	Vea la Sección Guía de Limpieza en el Campo	
	La Fuente de Gas no Está Conectada Correctamente	Fuente de Gas del Tornillo en la línea base Adaptador de aire constante	
La Pistola no se Amartilla	Aro tórico dañado en el percutor	Reemplace el aro tórico del percutor	
	Falta de Presión de Gas	Rellene o Cambie la Botella o el Cilindro de CO2	
El disparo rápido o El mecanismo se pega o se cuelga	Cartucho roto Falta lubricación	Limpie el mecanismo Lubrique el cerrojo y el percutor	
Paintballs se Rompen	Acumulación Excesiva de Pintura en el Cañón	Limpie la Pintura del Cañón	
•	Paintballs Defectuosas	Reemplace las paintballs	

Consejos adicionales para detectar y corregir los problemas, Paquete de Reparación y Partes explotadas puede ver nuestro website en: www.

Utilice un secador para cañón para remover las paintballs rotas del cañón de su marcador. Nosotros recomendamos el secador

Viewloader® Proflex #5012. NO DEVUELVA ESTE MARCADOR A SU VENDEDOR. PARA ASISTENCIA LLAME AL TELÉFONO 1-800-755-5061. INFORMACIÓN REFERENTE A LA GARANTÍA GARANTÍA: GARANTÍA LIMITADA POR 90 DÍAS (SE REQUIERE EL RECIBO DE COMPRA ORIGINAL)

Durante 90 días a partir de la fecha de compra, Stryker™ reparará o reemplaz ará este marcador sin cargo alguno si estuviera defectuoso su material o mano de obra. Esta garantía le da a usted derechos legales específicos. Usted puede también tener otros derechos, los cuales pueden variar de estado a estado. El servicio está disponible a través de Centros de Servicio Stryker™ autorizados. Se encuentra disponible una lista de estos en el sitio Web de Brass Fagle en www. strykerpaintball.com o llamando a Stryker™ al teléfono 1-800-755-5061. Estos Centros de Servicio generalmente ofrecen el servicio más rápido.

Si usted prefiere devolver su marcador a Stryker™ por favor llame al servicio al cliente al teléfono 1-800-755-5061 para obtener el número de autorización de devolución y la dirección de envío. (El número de autorización debe estar visible sobre el Íado externo del paquete de envío para que este sea aceptado.] No devuelva ningún producto por medio de un servicio que no se pueda rastrear tal como el correo normal o Parcel Post. Dichos productos se pueden perder v Stryker™. LLC., no será responsable por su re

MARCADORES DE PAINTBALL FUERA DE GARANTÍA

Los Centros de Servicio autorizados con gusto repararán cualquier marcador que esté fuera de garantía por un cargo nominal para cubrir las partes y el trabajo. Las reparaciones hechas por los Centros de Servicio, usualmente serán más rápidas y menos costosas que aquéllas enviadas de vuelta a la fábrica.. Vaya a www.styker-paintball.com para buscar ubicaciones de los centros de servicio cercanos a usted. Antes de enviar los marcadores que estén fuera de garantía, usted debe primeramente llamar a servicio al cliente al teléfono 1-800-755-5061 para obtener el número de autorización de la devolución y la dirección de envío. (El número de autorización debe estar visible sobre el lado externo del paquete de envío para que este sea aceptado.) Todo Marcador que esté fuera de garantía y sea devuelto a Stryker™ debe ser enviado con el flete prepago e incluir el honorario de reparación.

Por favor llame al número de Servicio al Cliente para conocer el monto actualizado de los honorarios de reparaciones. Stryker™ reparará o reemplazará el marcador con una unidad reacondicionada del mismo modelo. Si no se incluye el pago, a usted se le facturará el honorario de reparación más un honorario de \$4.00 por facturación. Una vez recibido el pago, el marcador o su reem-plazo le será enviado. En caso de que en el envío del marcador no se incluya ninguna forma de contactar a quien lo ha enviado, o si no se recibe el pago de las reparaciones dentro de los 60 días a partir de la fecha de facturación, el dueño del marcador perderá todo derecho al mismo y Stryker™ LLC decidirá a su discreción el destino del mismo.

MANUEL DU PROPRIÉTAIRE

CONTENU:

- Consignes de sécurité Informations sur la garantie
- Schéma annoté Guide d'utilisation
- Guide de dépannage

⚠ Ce symbole d'avis de sécurité indique la présence d'une con signe de sécurité importante. Lorsque vous le voyez dans ce manuel, faites attention aux risques de blessure et lisez attentivement la consigne adjacente.

AVERTISSEMENT: CE PRODUIT N'EST PAS UN JOUET. TOUTE JTILISATION NON APPROPRIÉE PEUT PROVOQUER DES BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES. UNE PROTECTION OCULAIRE CONÇUE POUR LE PAINTBALL DOIT ÊTRE PORTÉE PAR L'UTILISATEUR ET TOUTE PERSONNE SE TROUVANT À PORT_E DU LANCEUR. LES ACHETEURS DEVRAIENT AVOIR AU MOINS 18 ANS. LES UTILISATEURS PEUVENT AVOIR ENTRE 14 ET 18 ANS S'ILS SONT SUPERVISÉS PAR UN ADULTE OU 10 ANS ET PLUS S'ILS UTILISENT LE LANCEUR SUR UN TERRAIN DE PAINTBALL RESPECTANT LA NORME ASTM F177797. LIRE LE MANUEL D'UTILISATION AVANT TOUTE UTILISATION.

AVERTISSEMENT: NE TIREZ JAMAIS SUR UNE PERSONNE NE PORTANT AS LES ÉQUIPEMENTS PROTECTEURS APPROPRIÉS POUR LES YEUX, LES OREILLES, LA GORGE ET LA TÊTE, LESQUELS DOIVENT D'AILLEURS ÊTRE PORTÉS EN TOUT TEMPS. LES LUNETTES DE SÉCURITÉ DOIVENT ÊTRE CONÇUES SPÉCIALEMENT POUR LE PAINTBALL. L' IGNORANCE DE CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ PEUT PROVOQUER DES BLESSURES GRAVES, COMME LA PERTE DE

Bienvenue au sein de l'équipe Stryker™ et merci d'avoir acheté ce lanceur de paintball Stryker™ de qualité supérieure.

Chez Stryker™, nous mettons tout en œuvre pour offrir à la clientèle les meilleurs produits et le meilleur service sur le marché. Votre lanceur a été concu et fabriqué pour un entretien minimum et un rendement supérieur sans défectuosité Prière de lire ce manuel pour tirer le plus de profit de votre achat et l'utiliser en toute sécurité.

Composez le 1-800-755-5061 ou visitez notre site Web www. strykerpaintball.com si vous souhaitez obtenir une liste illustrée des pièces.

RÈGLES DE SÉCURITÉ POUR L'UTILISATION A D'UN LANCEUR DE PAINTBALL

- Portez toujours des équipements de protection des yeux, du visage et des oreilles conçus pour le paintball.
- Ne tirez jamais sur une personne ne portant pas tous les équipements de protection nécessaires.
- Les lanceurs doivent touiours être considérés chargés Ne jamais regarder à l'intérieur du baril du marqueur.
- Ne pointez jamais un lanceur de paintball vers quelque chose que vous ne désirez pas atteindre. Le verrou de sécurité du lanceur doit être mis jusqu'à ce que vous soyez
- Entre les séances de tir, gardez toujours le bouchon du canon sur la bouche du lanceur.
- Avant de démonter le lanceur, enlevez toujours la source d'alimentation Le lanceur doit toujours être rangé sous clé, avec le chargeur vide et la
- bouteille de gaz déconnectée. Respectez les avertissements de manutention et de rangement apparaissant sur la bouteille de gaz.

- N'utilisez jamais d'autres munitions que des billes de paintball de calibre 0,68.
- Ne tirez jamais sur des objets fragiles, comme des vitres.
- . Les billes de paintball peuvent tacher certaines surfaces poreuses comme la brique, le
- Vérifiez toujours la vitesse des billes avant de jouer au painthall . Ne tirez jamais à une vitesse dépassant 300 pi/s (91 m/s).
- . Ne prenez jamais part à du vandalisme.
- N'utilisez pas le marqueur pour tirer depuis une voiture Ne modifiez en aucune façon le système d'air sous pression ou le cylindre de votre marqueur.

MODE D'EMPLOI

AVERTISSEMENT: Assurez-vous que le marqueur de paintball vise toujours dans une direction sûre. Lisez le mode d'emploi suivant et SANS ADVENTURER DE PAINTBALL suivez plusieurs fois les étapes du mode d'emploi avec votre marqueur de paintball. Itirez à sec avec le marqueur de paintball sur une cible sûre) pour pouvoir faire fonctionner le marqueur correctement et en

1ère ÉTAPE. PROTECTION DES YEUX : Assurez-vous que tout le monde à portée de tir (200 mètres) est correctement protégé des impacts de paintball.

2ème ÉTAPE. SE METTRE SUR "MODE SÉCURITÉ". Poussez le cran de sécurité de gauche à droite; la bande rouge ne doit pas être visible. Assurez-vous que l'obturateur du canon est bien dans le canon du marqueur **3ème ÉTAPE:** Armez le marqueur en tirant la poignée d'armement complètement vers l'arrière

jusqu'à ce qu'il soit bloqué en position de sécurité. Ce marqueur est un marqueur semi-automatique, qui se réarmera après le tir quand il fonctionne correctement. **4ème ÉTAPE**. ATTACHEZ LA SOURCE DE GAZ : Le marqueur peut être utilisé avec un cylindre se remplissant d'air constamment (non compris). Vous pouvez vous attendre à une meilleure efficacité du gaz avec un cylindre plus grand. (Le cylindre rechargeable de 9oz. de Stryker™

9oz est recommandé Item #1471 UTILISEZ SEULEMENT LES CYLINDRES STRYKERTM-Tous les cylindres rechargeables et marqueurs de Stryker™ sont conformes aux normes ASTM pour l'engagement du filetage. D'autres cylindres peuvent ne pas être conformes aux normes ASTM et n'iront pas avec votre marqueur. **NOTE:** Aioutez 3 gouttes d'huile minérale à l'adaptateur ASA avant d'attacher le cylindre rechargeable. Vérifiez sur le site web: www.stryker-paintballs.com quels sont les lubrifi-

5ème ÉTAPE. CHARGEZ LES PAINTBALLS :

A) Insérez le chargeur (non inclus dans tous les emballages) dans l'entrée d'alimentation des balles. Saisissez le chargeur par le haut. Insérez le tuyau d'entrée du chargeur dans l'entrée d'alimentation sur le marqueur. Tournez et poussez fermement dans le sens des aiguilles d'une montre. Remarque: L'ajustement du chargeur sur l'entrée d'alimentation est intentionnelle-

B) Versez les paintballs dans le chargeur. NOTE : Les paintballs sont alimentés par gravité du chargeur vers le marqueur chaque fois que l'on appuie sur la gâchette. Un régime de feu trop rapide, des balles cassées ou trop de balles dans le chargeur peuvent provoquer la cassure des alles suivantes et affecter défavorablement la précision du marqueur de paintball. Utilisez une raclette éponge pour nettoyer l'intérieur du canon du marqueur de paintball. (RECOMMANDE paintballs de calibre .68 de marque Stryker™) Les paintballs doivent être entreposées dans un endroit frais et sec dans des sacs en plastique scellés. Ne pas exposer au gel à la chaleur excessive ou à l'humidité et ne pas les ranger à la lumière directe du soleil. Ces conditions pourraient provoquer la cassure et/ou la mauvaise alimentation de celles-ci.

6ème ÉTAPE. Enlevez l'obturateur du canon et commencez en toute sécurité en appuyant sur le cran de sûreté à partir du coté droit du marqueur de paintballs jusqu'à ce que la bande

7ème ÉTAPE. VÉRIFIEZ LA VÉLOCITÉ : Vérifiez que la vélocité du marqueur du marqueur de paintball est inférieure à 300 pieds par seconde ou moins si requis par le terrain de jeu. La vélocité doit être mesurée au chronographe avant de jouer au paintball. La vélocité peut être aiustée en tournant la vis de réalage de la vélocité. Voir Fig. C) En utilisant une clé hexagonale de 1/8" (comprise) tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la vélocité et dans le sens contraire pour diminuer la vélocité. (RECOMMANDÉ Chronographe sur canon Viewloader® pour vérifier la vélocité. Article #7815.) Remarque: en cas d'utilisation d'air comprimé ou de nitrogène comme gaz de propulsion pour votre marqueur, il sera peut-être nécessaire d'installer l'entretoise-guide de ressort incluse pour obtenir une vélocité préférable.

Pour installer votre entretoise, suivre les étapes 1 à 4 sous « Guide de démontage de campagne ». Une fois le marqueur démonté, ajouter l'entretoise entre le ressort et le guide de ressort. Voir la figure B. Remonter le marqueur, vérifier la vélocité et l'ajuster si nécessaire. **8ème ÉTAPE.** TÎREZ : Le marqueur de paintball est maintenant prêt à tirer.

AVERTISSEMENT: Ne tirez jamais sur quelqu'un sans un équipement approprié pour la protection des yeux.. Il doit être porté tout le temps. La protection oculaire doit être conçue spécifiquement pour l'usage du paintball. Ne pas suivre ces précautions de sécurité peut

causer des blessures corporelles comprenant la cécité et la surdité.

AVERTISSEMENT: Tous les marqueurs de paintball sont considérés chargés jusqu'à ce on puisse démontrer qu'ils sont déchargés en suivant les instructions pour décharger

DÉCHARGEMENT DE VOTRE MARQUEUR AVERTISSEMENT: Portez toujours une protection appropriée pour les yeux, le visage et les oreilles con-cue spécialement pour arrêter les paintballs pendant le déchargement de votre marqueur de paintball. 1ère ÉTAPE. Assurez-vous que l'obturateur du canon se trouve dans le canon en toute sécurité.

2ème ÉTAPE. Mettez le marqueur sur sécurité. [Poussez de gauche à droite] **3ème ÉTAPE.** Enlevez le chargeur. **4ème ÉTAPE.** Mettez le marqueur à l'envers pour enlever les paintballs de l'entrée d'alimentation.

5ème ÉTAPE. Orientez le marqueur vers le sol dans une direction sans risque ; enlevez l'obturateur du canon et tirez plusieurs fois pour vous assurer que le marqueur est complètement déchargé. Remplacez l'obturateur du canon, remettez le marqueur sur sécurité.

6ème ETAPE. Enlevez la source de gaz Utilisez une raclette éponge pour dégager toute paintball du canon. Ne déchargez pas votre marqueur à l'intérieur. Étape 7: Utilisez une raclette pour dégager toutes balles de peinture logées dans le canon. Ne pas ger le margueur à l'intérieu

AVERTISSEMENT : Ne regardez pas à l'intérieur de l'orifice ou du canon du marqueur tant que la INSTRUCTIONS SPÉCIALES

Entretien/Opération Suivez toutes les procédures énumérées dams ce manuel. De plus, vérifiez périodiquement l'assemblage du tuyau tressé d'acier pour d'éventuelles fuites où effilochage.

Sécurité Ne pas permettre que le tuyau tressé avec le fil d'acier soit en aucun cas pincer. Le tuyau est

GUIDF POUR ENLEVER L'EQUIPEMENT SUR LE TERRAIN Enlèvement de la Culasse et du Percuteur

NOTE: Le canon de ce marqueur est intégré dans le récepteur et n'est pas conçu pour être

1ère ÉTAPE. PROTECTION DES YEUX : Assurez-vous que tout le monde à portée de tir (200 mètres) est correctement protégé de l'impact des painthalls

2ème ÉTAPE. Enlevez l'alimentation de gaz du marqueur. **3ème ÉTAPE.** Soyez sûr que le chien du pistolet soit dans la position vers l'avant. Tirez sur la détente nour relâcher și nécessaire. **4ème ÉTAPE.** Otez la goupille rapide, la culasse, le bouchon du percuteur, le butoir, le quide

du ressort. le ressort et le percuteur. (Figure Bl. NOTE : Faites très at REMONTAGE DE L'ÉQUIPEMENT SUR LE TERRAIN

Suivez les étapes ci-dessus en ordre inverse. Lubrifiez tous les points d'usure et les joints 1ère ÉȚAPE. Suivez les étapes 1-4 du Guide pour Enlever l'Equipement sur le Terrain.

sur une surface plate pour enlever le percuteur. **3ème ÉTAPE.** Saisissez le percuteur avec les doigts et enlevez-le du récepteur en tirant. 4ème ÉTAPE. Nettoyez avec un tissu doux ou une lingette pour bébés. rapid traîner épingler Lubrifiez de nouveau avec de l'huile minérale et remplacez. Remarque: Examinez le joint

2ème ÉTAPE. Tirez sur la détente et tapez légèrement sur l'arrière du récepteur avec une

torique pour voir s'il est endommagé et le remplacer si nécessaire. **5ème ÉTAPE.** Remplacez l'assemblage de la culasse percuteur et le récepteur, le dispositif de sécurité étant à plat vers le bas. **Remarque:** Il est nécessaire de tirer sur la détente 3 fois ou plus tout en faisant pression sur l'assemblage culasse/ percuteur avec le doigt pour mettre le percuteur bien en place. (Voir Figure C)

6ème ÉTAPE. Remontez comme indiqué dans la Section Remontage de l'Equipement sur le Terrain. Remarque: La culasse est conçue de manière unique pour être installée avec

l'air allant par le trou vers le bas. Si vous l'installez avec l'air allant par le trou vers le haut la goupille d'armement ne s'insèrera pas complètement dans la culasse. Ceci afin d'empêcher

À FAIRE ET NE PAS FAIRE EN MATIÈRE DE SOINS ET D'ENTRETIEN

peut ne pas être conforme aux normes ASTM de sécurité pendant le jeu de paintball. Utilisez seulement des pièces de rechange et composants d'actualisation approuvés par Brass Eagle pour garder la garantie et faire fonctionner le marqueur sans danger. Suivez ces points faciles pour que votre marqueur fonctionne parfaitement pendant les années à venir.

Remarque: Tout changement cosmétique ou mécanique du produit annulera la garantie et

•LIRE le manuel de l'utilisateur à fond avant d'utiliser le marqueur et pour avoir les instructions complètes sur le démontage et le nettoyage.

LUBRIFIER les joints toriques en utilisant 3 gouttes d'huile minérale dans l'adaptateur ASA avec chaque changement de source de gaz (réservoir), sinon le marqueur sèchera et fera qu'il ne se réarmera pas après le premier tir ou après des tirs rapides.

■EXAMINER le croquis du sceau de la valve à l'arrière pour assurer un remontage correct. VOUS familiariser avec les croquis des pièces avant tout démontage

•METTRE les pièces du marqueur sur un tissu pour éviter de perdre des pièces ou de faire tomber des pièces sur la saleté ou le sable en démontant, LUBRIFIER les joints toriques avec de l'huile minérale immédiatement après avoir nettoyé. Voir

arrière les points de lubrification.

ÀNE PAS FAIRE •NE PAS changer ou modifier votre marqueur ou système d'air. Les marqueurs Brass Eagle, les valves, le tuyau d'air, l'adaptateur d'air et les réservoirs sous pression sont conçus pour répondre aux normes ASTM pour la sécurité. Toute modification peut ne pas répondre aux normes ASTM et peut

être dangereuse pour le jeu de paintball. NE PAS rendre ce marqueur au détaillant. Appelez le 1-800-755-5061

■NE PAS DÉMONTER le marqueur si vous n'êtes pas familiarisé avec l'entretien du marqueur. (Appelez le service clientèle au 1-800-755-5061 ou visitez notre site web à www.strykerpaintball.com pour assistance).

NE PAS utiliser de lubrifiants autres que l'huile minérale. (Pour des questions sur les lubrifiants corrects consultez la page web ou le service clientèle au 1-800-755-506

■NE PAS démonter le Tuyau du marqueur. (Appelez le service dientèle au 1-800-755-5061 pour assistance).

GUII	GUIDE DE DÉPANNAGE			
PROBLÈME Il y aune fuite de gaz a une niveau du connecteur de cylindre		DLUTION Remplacez L'anneau		
II y aune fuite de gaz dans le canon	Joint d'étanchéité endommagé	Remplacer le corps de soupape		
Le lanceur ne see décharge pas	Le lanceur n'est pas arme La pression du gaz est	Armez le lanceur avant de tirer Remplissez le cyilindre		
	insuffisante Manque de lubrifiant ou débris de billes de peinture	de CO2 Voir la partie « Règles de sécurité pour l'utilisation »		
	Le source d'alimentation en gaz est mal installée	Visser la source d'alimentation de gaz sur l'adaptateur d'air constant de ligne de fond		
Le lanceur ne se réarme pas	Joint torique du percuteur	Remplacez L'anneau la culasse		
	La pression du gaz est insuffisante	Recharge cylindre d'air ou remplacez le cylindre de CO2		
Le tir rapide ou le mécanisme se grippe ou se bloque	Ne pas graisser	Graisser la culasse et le percuteur		
	Projectile brisé	Nettoyer le mécanisme		
Billes creevent	Accumulation excessives de peinture dans le canon	Nettoyez le canon		
	Billes sont défectueuses	Remplacez les billes		

Pour obtenir des conseils sur le dépannage, de l'information sur la trousse de réparation et une vue éclatée des pièces, visitez notre site Web: www.strykerpaintball.com

NE RETOURNEZ PAS CE MARQUEUR À VOTRE DÉTAILLANT. POUR TOUTE ASSISTANCE APPELEZ LE 1-800-755-5061. RENSEIGNEMENTS SUR LA GARANTIE GARANTIE: GARANTIE LIMITÉE DE 90 JOURS (BON D'ACHAT D'ORIGINE REQUIS)

Pendant 90 jours à partir de la date d'achat, Styker[™] réparera ou remplacera ce marqueur sans frais si le matériel ou la fabrication sont défectueux. Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifiques. Vous pouvez également avoir d'autres droits. Ceux-ci peuvent varier d'état en état. Les réparations peuvent être effectuées dans les Centres de Réparation autorisés de Stryker™. Une liste de ces établissements est disponible s'ur le site web de Brass Eagle's à www.styker paintball.com ou en téléphonant à StrykerTM au 1-800-755-5061. Ces Centres de Réparation offrent généralement le service le plus rapide.

Si vous préfdérez renvoyer votre marqueur à Stryker™ veuillez appeler le service clientèle au 1-800-755-5061 pour obtenir un numéro d'autorisation de renvoi et l'adresse où il doit être expédié. (Le numéro d'autorisation doit être visible à

l'extérieur du paquet envoyé pour qu'il soit accepté.) Ne renvoyez aucun produit par l'intermédiaire de services qui ne peuvent pas etre suivis tels que le courrier normal ou le paquet poste. Ces produits pourraient se erdre et Stryker™ I I C ne sera pas responsable de son remplacement.

MARQUEURS DE PAINTBALL HORS GARANTIE Les Centres de Réparation autorisés répareront avec plaisir tout marqueur qui

n'est pas sous garantie pour un prix symbolique pour couvrir les pièces et la main d'œuvre. Les réparations effectuées par les Centres de Réparation seront normalement plus rapides et moins chères que ceux qui sont renvoyés à l'usine. Allez à www.strykerpaintball.com pour savoir où se trouve le centre de réparation le plus près de chez vous. Avant d'expédier les marqueurs hors garantie, vous devez d'abord appeler le service clientèle au 1-800-755-5061 pour obtenir le numéro d'autorisation de renvoi et l'adresse où vous devez l'expédier. (Le numéro d'autorisation doit être visible à l'extérieur du paquet envoyé pour qu'il soit accepté.) Tout Marqueur hors garantie renvoyé à Stryker™ doit être expédié et payé à l'avance et doit inclure les frais de réparation. Veuillez appeler le numéro du Service Clientèle pour obtenir les frais courant de réparation. Stryker™ réparera ou remplacera le marqueur avec une unité remise à neuf du même modèle. Si le paiement n'est pas inclus, vous serez facturé pour les frais de réparation plus des frais de facturation de 4.00\$. Au recu du paiement, le marqueur ou son remplacement vous sera expédié. Dans le cas où le marqueur n'aurait pas d'indication sur le moyen de se mettre en contact avec l'expéditeur ou si aucun paiement pour la réparation n'est recu dans les 60 jours après la date de la facture. Ia propriété du marqueur sera abandonnée et Stryker™ LLC s'en débarrassera à sa discrétion